



LUKENHEBEMAGNET



Magnet zum Heben von gußeisernen Luken

Bedienungsanleitung:

- Den Lukenhebemagnet auf eine gußeiserne Luke stellen, die davor von Sand, Steinen und anderen Verschmutzungen gereinigt wurde;
- Den Deckel der gußeisernen Luke heben und den Deckel von der Schachtkante abheben.
- Zum Entfernen des Magnets von der gußeisernen Luke den Handgriff nach rechts oder nach links neigen;
- Den Teleskopstiel in die Anfangsposition bringen, dafür den Handgriff nach unten beugen;
- Nach der Benutzung die Magnetsohle immer sorgfältig von Verschmutzung reinigen.

Nützliche Informationen :

Gewicht : 5,4 kg

Wartung: Die Magnetsohle regelmäßig reinigen und ölen.

Was Sie vermeiden sollen: **Durch Kontakt des Lukenhebemagnets** mit Handys, Kredit- und Debetkarten, mechanischen Uhren, Videobändern, Herzschrittmachern oder Hörgeräten kann der weitere Betrieb/das weitere Funktionieren von obengenannten Gegenständen beeinträchtigt werden.

