

## NEUE VERTEILERSCHACHT (EWS 1) –Patentierte Lösung

Das idee von diese Schacht ist das jeder Erdwärmespetsialist kann sich selbst eine Verteilerschacht zusammenbauen wie man es brauchen wird.

**KEIN SCHWEIßEN !**

**KEINE DICHTUNG !**

**NUR ELEKTRO- oder SCHRUMPFMUFFE !**



zB. Sie haben 10 Schachte auf Ihre Lager und zusätzlich einer Kasten voll von zB. AFRISO oder FRANK oder ... Verteiler. So ist eine Verteilerschacht zusammenbauen genau so einfach wie Lego.

Alle Rohrenden was aus den Schacht herausragen sind geschlossen – nur mit gewöhnlichen Holzfräsen durch fräsen und Rohre durch führen.

Standard Abstand zwischen den Mittelpunkten der Rohrenden ist 10cm oder 11cm. Rohrenden sind auf beide seiten des Schachtes.

**Hauptrohr:** D40, D63, D90 oder 110mm. **Verteiler-Rohre:** D32 oder D40 mm.

**Das Schachtdeckel kann mit Teleskop sein, damit das Deckel immer Bodeneben bleibt.**  
**Schacht ist wasserdicht und ist befahrbar (12 t).**